




# Istruzioni per l'installazione

MASTER 3 - 24 SE

MASTER 3 - 30 SE

MASTER 3 - 30 E





# **INDICE**

NI	TD			117		NIE
ΙN	ΙK	()	I)	IJΖ	10	ΝF

1	Istruzioni		3
	1.1	Documentazione del prodotto	3
	1.2	Documenti correlati	
	1.3	Spiegazione dei simboli	
2	Descrizione dell'apparecchio		3
	2.1	Dispositivi di sicurezza	
	2.2	Targa dati	
	2.3 2.4	Categoria di gas Requisiti normativi e legislativi	
	2.5	Schema idraulico MASTER 3 - 24/30 SE	
	2.6	Schema idraulico MASTER 3 - 30 E	6
3	Istruzioni e normative di sicure:	zza	7
	3.1	Istruzioni di sicurezza	7
	3.2	Normative	7
4	Riciclaggio		8
	4.1	Apparecchio	
	4.2	Imballaggio	
NSTAL	LLAZIONE		
5	Ubicazione dell'apparecchio		9
	5.1	Ubicazione	9
	5.2	Distanze	9
6	Installazione dell'apparecchio .		9
	6.1	Ambito della fornitura	9
	6.2	Raccomandazioni prima dell'installazione	
	6.3 6.4	Dimensioni	
_			
7			
	7.1 7.2	Allacciamenti gas e acqua	
		Collegamento della valvola di sicurezza	
8	Evacuazione dei prodotti della (	combustione (modello E)	13
9	Evacuazione dei prodotti della	combustione (modello SE)	14
	9.1	Normativa	
	9.2	Descrizione della configurazione di scarico dei gas di combustione	
10	Connessioni elettriche		19
- •	10.1		
	10.1	Scheda principale	
	10.3	Separazione tra cavi a bassa e ad alta tensione	19
	10.4	Raccordo degli accessori	
	10.5	Schema elettrico	
11	Messa in servizio		
	11.1	Prima accensione	
	11.2 11.3	Riempimento del circuito di riscaldamento	
	11.4	Rimessa in pressione del sistema	
	11.5	Test del sistema di riscaldamento	23
	11.6	Test del sistema di acqua calda sanitaria	
	11.7	Messa a punto	23

# **INDICE**

12	Regolazioni specifiche	24
	12.1 Regolazione del carico circuito riscaldamento	25 28
13	Informazioni per l'utente	28
MANU	TENZIONE	
14	Risoluzione delle anomalie	29
	14.1 Codici di errore	29
15	Cambiamento di gas	30
16	Svuotamento dell'apparecchio	31
	16.1 Circuito riscaldamento	
17	Manutenzione	31
	17.1 Manutenzione annuale	32 33 33 33
18	Parti di ricambio	33
19	Dichiarazione di conformità	33
20	Certificato CE	33
21	Registrazione degli intervalli di manutenzione	33
DATI T	ECNICI	
22	MASTER 3	34

# INTRODUZIONE

#### 1 Istruzioni

# 1.1 Documentazione del prodotto

Le istruzioni sono parte integrante dell'apparecchio e devono essere consegnate all'utente al termine dell'installazione per essere conformi alla normativa corrente.

 Leggere attentamente il manuale per comprendere tutte le informazioni per la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale esimono Hermann da eventuali responsabilità in caso di danni.

#### 1.2 Documenti correlati

- 1 Istruzioni per l'uso
- 1 magnete riportante una guida rapida per l'uso
- 1 libretto di impianto
- 1 coupon garanzia convenzionale
- 1 certificato di garanzia



Il certificato garanzia è da consegnare al tecnico autorizzato al momento della messa in funzione dell'apparecchio.

# 1.3 Spiegazione dei simboli



PERICOLO: Rischio di ferite corporee.



PERICOLO: Rischio di shock elettrico.



ATTENZIONE: Rischio di degrado dell'impianto o dei suoi componenti.



IMPORTANTE: Informazione utile.

# 2 Descrizione dell'apparecchio

## 2.1 Dispositivi di sicurezza

#### 2.1.1 Sicurezza di surriscaldamento

L'apparecchio è stato concepito per identificare i possibili casi di surriscaldamento e per arrestarsi prima che avvenga un surriscaldamento.

#### 2.1.2 Valvola di sicurezza

Su questo apparecchio è installata una valvola di sicurezza riscaldamento.

 La valvola di sicurezza riscaldamento si apre non appena la pressione all'interno del circuito riscaldamento supera i 3 bar.

#### 2.1.3 Protezione della caldaia contro il gelo

Il sistema di protezione antigelo comanda la messa in funzione del solo circolatore, non appena la temperatura del circuito di riscaldamento scende al di sotto di 12°C. Il circolatore si ferma non appena la temperatura dell'acqua contenuta nel circuito di riscaldamento raggiunge i 15°C.

Se la temperatura nel circuito di riscaldamento scende al di sotto dei 7°C, il bruciatore si accende fino a che la temperatura non è risalita a 35°C.

Il dispositivo di protezione antigelo è attivo quando l'apparecchio è acceso.

La protezione antigelo dell'installazione non può essere garantita solo dalla caldaia. E' necessario installare un termostato che controlli la temperatura ambiente.




ATTENZIONE: Il circuito dell' acqua sanitaria (fredda e calda) non è protetto dalla caldaia.

## 2.2 Targa dati

La targa dati certifica il Paese di produzione dell'apparecchio ed il Paese in cui si prevede di installarlo.

Ubicazione della targa dati:



# Legenda

1 targa dati

La targa dati contiene i seguenti dati:

- Il nome del produttore
- Il Paese di fabbricazione
- Il Paese di destinazione
- Il nome commerciale dell'apparecchio e il suo numero di serie
- I tipi di condotti fumi autorizzati
- Il codice prodotto
- La categoria di gas dell'apparecchio
- La natura, il gruppo e la pressione del gas regolata in fabbrica
- La portata specifica (D)
- La pressione massima di esercizio del circuito riscaldamento (PMS)
- La pressione massima di esercizio del circuito di acqua calda sanitaria (PMW)
- La temperatura massima del circuito riscaldamento
- La temperatura di esercizio min./max
- Classe NOx dell'apparecchio
- La tensione di alimentazione elettrica
- La potenza elettrica massima assorbita
- L'indice di protezione elettrico
- La portata termica minima e massima (Q)
- La potenza utile minima e massima (P)
- Il rendimento dell'apparecchio (n)
- Il numero e il logo CE



L'apparecchio deve essere collegato solamente al(i) tipo(i) di gas indicato sulla targa.

# 2.3 Categoria di gas

• Consultare la targa dati per conoscere il tipo di gas per il quale l'apparecchio è stato regolato in fabbrica.

Caldaia	Gas regolato in fabbrica	Altri gas possibili
MASTER 3 - 24 SE	G20	G31
MASTER 3 - 30 SE	G20	G31
MASTER 3 - 30 E	G20	G31

 Per adattare l'apparecchio ad uno di questi tipi di gas, fare riferimento al capitolo "Regolazioni di conversione del gas".


# 2.4 Requisiti normativi e legislativi

#### Marcatura CE

La marcatura CE indica che gli apparecchi descritti nel presente manuale sono conformi alle seguenti direttive:

- Direttiva europea nº2009-142 relativa agli apparecchi a gas.
- Direttiva europea n°2004-108 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva europea nº2006-95 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla bassa tensione.
- Direttiva europea nº92-42 relativa al rendimento delle caldaie


# 2.5 Schema idraulico MASTER 3 - 24/30 SE



- 1 Ventilatore
- 2 Pressostato
- 3 Camera stagna
- 4 Scambiatore primario
- 5 Sensore di temperatura ritorno riscaldamento
- 6 Camera di combustione
- 7 Vaso d'espansione riscaldamento
- 8 Elettrodo di controllo della fiamma
- 9 Elettrodo di accensione
- 10 Bruciatore
- 11 Pompa riscaldamento
- 12 Degasatore della pompa riscaldamento
- 13 Filtro
- 14 Rubinetto di riempimento
- 15 Accenditore elettronico
- 16 Sensore di temperatura mandata riscaldamento
- 17 Valvola 3 vie
- 18 Valvola gas
- 19 Vaso d'espansione sanitario
- 20 Rilevatore di pressione
- 21 Scambiatore sanitario
- 22 Rubinetto di scarico impianto

- 23 Serbatoio di accumulo
- 24 Sensore di temperatura serbatoio
- 25 Valvola non ritorno
- 26 Sensore di temperatura in uscita dello scambiatore sanitario
- 27 Sensore della temperatura dell'acqua calda sanitaria
- 28 Pompa sanitario
- 29 Filtro acqua fredda
- 30 Rubinetto di scarico sanitario
- 31 Valvola di sicurezza riscaldamento
- 32 Valvola di sicurezza sanitario
- 33 Sensore di temperatura
- 34 Elettrovalvola bruciatore
- A Ritorno riscaldamento
- B Ingresso acqua fredda
- C Mandata riscaldamento
- D Uscita acqua calda
- E Arrivo gas

### 2.6 Schema idraulico MASTER 3 - 30 E



- 1 Sensore di temperatura esterno per sicurezza fumi
- 2 Sensore di temperatura interno per sicurezza fumi
- 3 Cappa rompi tiraggio
- 4 Scambiatore primario
- 5 Sensore di temperatura ritorno riscaldamento
- 6 Camera di combustione
- 7 Vaso d'espansione riscaldamento
- 8 Elettrodo di controllo della fiamma
- 9 Elettrodo di accensione
- 10 Bruciatore
- 11 Pompa riscaldamento
- 12 Degasatore della pompa riscaldamento
- 13 Filtro
- 14 Rubinetto di riempimento
- 15 Accenditore elettronico
- 16 Sensore di temperatura mandata riscaldamento
- 17 Valvola 3 vie
- 18 Valvola gas
- 19 Vaso d'espansione sanitario
- 20 Rilevatore di pressione
- 21 Scambiatore sanitario
- 22 Rubinetto di scarico impianto
- 23 Serbatoio di accumulo
- 24 Sensore di temperatura serbatoio
- 25 Valvola non ritorno

- 26 Sensore di temperatura in uscita dello scambiatore sanitario
- 27 Sensore della temperatura dell'acqua calda sanitaria
- 28 Pompa sanitario
- 29 Filtro acqua fredda
- 30 Rubinetto di scarico sanitario
- 31 Valvola di sicurezza riscaldamento
- 32 Valvola di sicurezza sanitario
- A Ritorno riscaldamento
- B Ingresso acqua fredda
- C Mandata riscaldamento
- D Uscita acqua calda
- E Arrivo gas

### 3 Istruzioni e normative di sicurezza

#### 3.1 Istruzioni di sicurezza

Se la pressione del gas all'entrata dell'apparecchio è al di fuori del range specificato, l'apparecchio non deve essere acceso.



Un'errata installazione può causare folgorazione elettrica o danni all'apparecchio.

- Non disattivare mai i dispositivi di sicurezza e non tentare di regolarli.
- Attenersi alle seguenti tecniche e precauzioni di maneggiabilità:
- Afferrare l'apparecchio alla base.
- Utilizzare abbigliamento di sicurezza adeguato, per esempio guanti, scarpe antinfortunistiche.
- · Utilizzare tecniche di sicurezza definite :
- Mantenere la schiena diritta.
- Evitare di ruotare il bacino.
- Evitare di piegare con forza la parte superiore del corpo.
- Afferrare usando sempre il palmo della mano.
- Utilizzare le apposite maniglie.
- Mantenere il carico il più vicino possibile al corpo.
- Chiedere sempre aiuto se necessario.
- In nessun caso l'utente deve intervenire su parti sigillate né manomettere i sigilli.
- Durante il montaggio degli allacciamenti idraulici e del gas, posizionare correttamente le guarnizioni per evitare perdite acqua o gas.
- Questo apparecchio contiene parti metalliche (componenti) che richiedono attenzione durante la pulizia, con particolare riguardo ai bordi.

Prima della manutenzione o la sostituzione delle parti di ricambio è necessario osservare le istruzioni elementari di sicurezza :

- Spegnere l'apparecchio.
- Isolare elettricamente l'apparecchio dalla fonte di alimentazione elettrica.
- Chiudere la valvola di intercettazione del gas dell'apparecchio.
- Isolare idraulicamente l'apparecchio mediante le apposite valvole.
- Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di procedere alla manutenzione periodica.
- In caso sia necessario sostituire dei componenti idraulici, svuotare idraulicamente l'apparecchio.
- Proteggere tutti i componenti elettrici dall'acqua quando si lavora sull'apparecchio.

- · Usare solo parti di ricambio originali.
- Usare solo anelli O-ring e guarnizioni nuove.
- Al termine del lavoro su tubazioni gas o acqua, controllarne la tenuta.
- Al termine del lavoro sull'apparecchio, eseguire un controllo operativo e di sicurezza.

#### 3.2 Normative

Per l'installazione occorre osservare in particolare le seguenti leggi, ordinanze, regole tecniche, norme e disposizioni nella relativa versione in vigore.

Le principali direttive, leggi e le norme di riferimento per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di caldaie con potenza nominale minore o uguale a 35 kW sono le seguenti:

- Direttiva Gas 2009/142/CE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Rendimenti 92/42/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
- Direttiva Rendimento Energetico negli edifici 2002/91/CE
- Legge 05-03-90 nº46 art. 8, 14 e 16 "Norme per la sicurezza degli impianti".
- Legge 09-01-91 nº10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26-08-93 n°412 e successive modifiche "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della Legge 9 Gennaio 1991 n°10".
- Decreto Legislativo 19-08-05 nº192 e successive modifiche "
   Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
   energetico nell'edilizia ".
- ALLEGATO G Decreto Legislativo 19-08-05 nº192.
- Decreto Ministeriale 17-03-03 "Libretto di Impianto".
- Decreto Ministeriale 12-04-96 "Approvazione della regola termica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".
- Decreto Ministeriale 22-01-08 n°37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
- Norma UNI 7129-1-2-3-4: 2008 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione".
- UNI 8065:1989 "Trattamento dell' acqua negli impianti termici ad uso civile".

- Norma per impianti elettrici CEI 64-08 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.
- Decreto Legislativo 04-12-1992 nº 475 "Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- Decreto Legislativo 09-04-2008 nº 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

# 4 Riciclaggio



Il riciclaggio dell'imballaggio deve essere effettuato dal tecnico che ha installato l'apparecchio.

# 4.1 Apparecchio

L'apparecchio è costituito principalmente da materiali riciclabili.



Questo simbolo significa che questo apparecchio non deve essere gettato assieme ai rifiuti domestici, ma è oggetto di una raccolta selettiva dovuta al suo valore, al riutilizzo o al riciclaggio.

- Il riciclaggio dell'imballaggio deve essere effettuato da un tecnico qualificato.
- Portare l'apparecchio in un punto di raccolta specializzato nel trattamento, valorizzazione e riciclaggio dei rifiuti



Rispettando queste disposizioni fate un gesto per l'ambiente e contribuite a preservare delle risorse naturali e proteggete la salute umana.

# 4.2 Imballaggio

Si consiglia di riciclare l'imballaggio dell'apparecchio in modo responsabile.

- Smistare i rifiuti in modo da separare quelli che possono essere riciclati (cartone, plastica...) da quelli che non possono essere riciclati,
- Smaltire questi rifiuti in conformità con la regolamentazione vigente.

# **INSTALLAZIONE**



Tutte le dimensioni in questo capitolo sono espresse in mm.

# 5 Ubicazione dell'apparecchio


#### 5.1 Ubicazione

#### Istruzioni

- Prima di scegliere una sede per l'apparecchio, leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni di sicurezza contenute nella guida per l'utente e nel manuale di installazione.
- Verificare che la parete su cui verrà fissato l'apparecchio sia strutturalmente sicura per sostenere il peso dell'apparecchio.
- Verificare che lo spazio nel quale l'apparecchio sarà installato consenta di rispettare le distanze opportune. Ciò permetterà che le connessioni ad acqua, gas e fumi siano accessibili e controllabili (vedi capitolo Distanze).
- · Spiegare questi requisiti all'utilizzatore dell'apparecchio.
- Non installare la caldaia sopra ad un apparecchio che ne potrebbe compromettere il funzionamento (ad es. sopra ad un fornello) o in un locale con atmosfera aggressiva.
- Il luogo di installazione deve essere al riparo dal gelo tutto l'anno. Nel caso in cui questa condizione non possa essere rispettata, informatene l'utilizzatore e consigliategli di prendere delle misure precauzionali.
- La caldaia deve essere installata solo in un ambiente che soddisfi i necessari requisiti di ventilazione o all'esterno in un luogo parzialmente protetto.
- temperatura ambiente minima: 0°C
- temperatura ambiente massima: +60°C
- I materiali utilizzati per l'installazione della caldaia devono essere tali che essi mantengano la loro funzionalità nel range di temperatura sopra riportato.

#### 5.2 Distanze

 Al fine di permettere una manutenzione periodica, rispettare una distanza minima da ogni lato dell'apparecchio.



# 6 Installazione dell'apparecchio

## 6.1 Ambito della fornitura


L'apparecchio viene consegnato in un unico imballo con una dima di installazione, una barra di fissaggio, una bustina di documenti ed un sacchetto di accessori.



I kit fumi dovranno essere ordinati in funzione della configurazione dell'impianto.

· Verificare il contenuto dei pacchi.

#### 6.1.1 MASTER 3 - 24/30 SE & E



ī	68	e	n	d	а
_	CS	, –		u	u

LUSU	niua	
1	Caldaia	(x1)
2	Staffa di fissaggio	(x1)
3	Sacchetto di accessori	(x1)
3.1	Sacchetto tubi	(x1)
3.2	Dima di installazione in carta	(x1)
3.3	Sacchetto raccordi	(x1)
3.4	Sacchetto rubinetti	(x1)
3.5	Guarnizione	(x1)
3.6	Sacchetto di guarnizioni	(x2)
	- Guarnizione 3/4"	
	- Limitatore di portata	
3.6	Diaframma fumi	(x1)
2.5	Prolunga del rubinetto di riempimento	(x1)
4	Busta dei documenti	(x1)
4.1	Magnete riportante la guida rapida per l'uso	(x1)
4.2	Certificato di garanzia	(x1)
4.3	Coupon garanzia convenzionale	(x1)
4.4	Libretto di impianto	(x1)
4.5	Istruzioni per l'uso	(x1)
4.6	Istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione	(x1)

# 6.2 Raccomandazioni prima dell'installazione

#### 6.2.1 Struttura del circuito sanitario

Il circuito di distribuzione dovrà essere realizzato in modo da evitare al massimo le perdite di carico (limitare il numero di curve a gomito, utilizzare rubinetteria ad ampia sezione di passaggio per permettere una portata adeguata).

Il dispositivo può funzionare con una pressione d'alimentazione minima e con una portata modesta. Un uso più appropriato si ottiene a partire da 0.8 bar di pressione d'alimentazione.

#### 6.2.2 Progettazione del circuito riscaldamento

Le superfici di riscaldamento possono essere costituite da radiatori, convettori, termoventilatori o pannelli a pavimento.

Attenzione: se i materiali utilizzati sono di varia natura, possono aver luogo fenomeni di corrosione. In tal caso si consiglia di aggiungere all'acqua del circuito di riscaldamento un inibitore (nelle proporzioni indicate dal costruttore) che eviterà la produzione di gas e la formazione di ossido.

Le sezioni di canalizzazione dovranno essere determinate utilizzando la curva portata/prevalenza (vedere il capitolo «regolazione della portata del circuito riscaldamento»). La rete di distribuzione dovrà essere calcolata secondo la prevalenza corrispondente alla potenza realmente necessaria senza tener conto della potenza massima che può fornire l'apparecchio. Si raccomanda comunque di prevedere una portata sufficiente in modo che la differenza di temperatura tra mandata e ritorno sia inferiore o uguale a 20°K. La portata minima è indicata nel capitolo «Dati tecnici» alla fine del manuale.

Il percorso delle tubazioni dovrà essere progettato in maniera tale da evitare le sacche d'aria e facilitare la pulizia dell'apparecchio. In ogni punto alto delle canalizzazioni e su tutti i radiatori debbono essere previste delle valvole di sfiato.


Il volume totale d'acqua ammesso per il circuito di riscaldamento dipende, inoltre, dalla pressione statica a freddo. Il vaso d'espansione incorporato in caldaia è già pretarato in fabbrica (vedere il capitolo «Dati tecnici» alla fine del manuale). E' possibile modificare, all'atto della messa in servizio, la pressione di precarica in caso di pressione statica più elevata

Si raccomanda di prevedere un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto.


- Se si tratta di un vecchio impianto è indispensabile lavare il circuito di riscaldamento prima di installare il nuovo apparecchio.
- Se l'apparecchio non viene installato subito, proteggere i vari raccordi in modo che né il rivestimento né la vernice possano compromettere la tenuta stagna del successivo collegamento.

### 6.3 Dimensioni

# 6.3.1 Dimensioni MASTER 3 - 24/30 SE




# 6.3.2 Dimensioni MASTER 3 - 30 E




# 6.4 Montaggio

- Assicurarsi che i materiali utilizzati per la realizzazione dell'impianto siano compatibili con quelli dell'apparecchio.
- Determinare il luogo di montaggio. Fare riferimento al capitolo «Requisiti del luogo di montaggio».

Il fissaggio della staffa dovrà essere adattato alle caratteristiche del muro portante e dovrà tener conto del peso dell'apparecchio riempito d'acqua.



 Effettuare i fori delle viti di fissaggio conformemente alla dima di installazione fornita con l'apparecchio.



## Legenda

- 1 Caldaia
- 2 Staffa di fissaggio
- 3 Dima di installazione in carta
- Posizionare l'apparecchio al di sopra dei ganci di ancoraggio.


# 7 Allacciamenti idraulici

# 7.1 Allacciamenti gas e acqua




E' OBBLIGATORIO interporre una guarnizione A BATTUTA di misura e materiali adeguati per collegare l'attacco del GAS della caldaia alla tubazione d'alimentazione. L'attacco NON E' IDONEO all'uso di canapa, nastro in teflon e simili.

- Prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione, procedere ad una pulizia accurata delle tubazioni con l'ausilio di un prodotto specifico per eliminare impurità quali tracce di limatura, sporcizia, oli e grassi che possono essere presenti. Questi corpi estranei se accidentalmente introdotti all'interno dell'apparecchio, ne alterano il funzionamento.
- Non utilizzare prodotti caustici per non danneggiare i circuiti.
- Non saldare le tubature in opera: questa operazione rischia di danneggiare le guarnizioni e la tenuta stagna dei rubinetti.
- Verificare che non ci siano perdite.



- 1 Rubinetto di arresto gas
- 2 Rubinetto di arresto ingresso acqua fredda sanitaria
- 3 Tubo mandata riscaldamento
- 4 Tubo uscita acqua calda sanitaria
- 5 Tubo ingresso acqua fredda sanitaria
- 6 Tubo ritorno riscaldamento


## 7.2 Collegamento della valvola di sicurezza



#### Legenda

- 1 Valvola sicurezza riscaldamento
- 2 Scarico valvola riscaldamento (non fornito)
- 3 Valvola sicurezza sanitaria
- 4 Scarico valvola sanitaria (non fornito)
- 5 Scarico fognatura (sifone non fornito)

Raccordare la valvola di sicurezza ad un circuito di scarico verso la fognatura utilizzando i flessibili (non forniti). Il dispositivo di scarico deve permettere di vedere lo scolo dell'acqua.



Collegare il tubo di spurgo (2) consegnato con l'apparecchio sul rubinetto di scarico (1) del circuito riscaldamento


# 8 Evacuazione dei prodotti della combustione (modello E)

 Prima di qualsiasi operazione sul canale da fumo, controllare il buon funzionamento di tiraggio del camino.

Installare l'apparecchio unicamente in un locale che soddisfi i necessari requisiti di ventilazione.

Il canale da fumo deve essere realizzato in modo che in nessun caso l'eventuale condensa proveniente dal condotto possa defluire all'interno della caldaia.

La parte orizzontale del canale da fumo deve avere una pendenza di almeno 3% verso l'alto.



L = 1 m + H min.		
Diametro camino (mm)	H min (m)	
Ø 140	0.6	

Se una anomalia fa scattare il termostato sicurezza fumi, la spia rossa del quadro comandi lampeggia.

# Controllo del buon funzionamento del termostato fumi

Procedere come segue:

- Assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione del locale, quindi ostruire il condotto di scarico della cappa fumi.
- Regolare la temperatura dell'acqua calda sanitaria al massimo.
   Fare riferimento al capitolo "Regolazione della temperatura dell'acqua calda sanitaria".
- · Aprire un rubinetto d'acqua calda.

Il dispositivo di sicurezza arresta e blocca l'apparecchio entro 2 minuti.

· Chiudere tutti i rubinetti di acqua calda.

Si può azionare nuovamente l'apparecchio dopo il raffreddamento del dispositivo di sicurezza (devono essere trascorsi almeno 10 minuti).

- Togliere corrente all'apparecchio. Attendere 10 minuti ed azionare nuovamente l'apparecchio.
- · Aprire un rubinetto d'acqua calda.

Se il dispositivo di sicurezza non blocca l'apparecchio nei tempi previsti:

- · Contattare il Servizio Post-Vendita.
- · Togliere corrente all'apparecchio.

#### Posizionamento del canale da fumo

Introdurre il canale da fumo nell'adattatore (fornito a corredo) e nella sede dello scarico della cappa fumi.



Non dimenticare di installare l'adattatore fornito a corredo.



Attenzione! La tenuta deve essere assicurata tra l'uscita ed e il camino.

# 9 Evacuazione dei prodotti della combustione (modello SE)


#### 9.1 Normativa



Si devono usare solo accessori per i fumi specificatamente studiati o dichiarati idonei per questo apparecchio.

Si possono realizzare diverse configurazioni scarico fumi.


- Qualunque sia il tipo di scarico selezionato, rispettare le distanze minime indicate all'interno delle seguenti tabelle per il posizionamento degli scarichi.
- Il luogo d'installazione deve essere sempre protetto dal gelo. Se tale condizione non può essere rispettata, informare l'utilizzatore e consigliargli di prendere delle precauzioni.



I tubi degli scarichi fumi devono avere una pendenza di circa 1% verso l'esterno in modo da far fuoriuscire le eventuali condense.



Attenzione! Deve essere assicurata la tenuta tra l'uscita del ventilatore ed il kit di scarico fumi.



Posizionamento del terminale	Quota	Apparecchi tipo C oltre 16kW fino a 35 kW	Apparecchi tipo B oltre 16kW fino a 35 kW
Sotto finestra	A1	600	2500
Adiacenza ad una finestra	A2	400	400
Sotto apertura di aerazione/ventilazone	B1	600	2500
Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazone	B2	600	600
Distanza in verticale tra due terminali di scarico	C1	1500	2500
Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico	C2	1000	600
Sotto balcone*	D1	300	500
Fianco balcone	D2	1000	1000
Dal suolo o da altre piano di calpestio	E	2200	2200
Da tubazioni o scarichi verticali od orizzontali**	F	300	300
Sotta gronda	G	300	500
Da un angolo/rientraza/parete dell'edificio	Н	300	600

<sup>\*</sup> I terminali sotto un balcone praticable, devono essere collocati in posizione tale che il percorso dei fumi, dal punto i uscita del terminale al loro sbocco del perimetro esterno del balcone, compresa l'altezza dell'eventuale parapetto di protezione (se chiusa), non sia minore di 2000mm. Per una corretta computazione del percorso dei fumi vedere.


<sup>\*\*</sup> Nelle collocazione dei terminali dovranno essere adottate distanze non minori di 500mm da materiali sensibili all'azione dei prodotti della combustione (per esempio, gronde e pluviali di materiale plastico, elementi sporgenti di legno, ecc.) per distanze minori adottare adeguate schermature nei riguardi di detti materiali.

# 9.2 Descrizione della configurazione di scarico dei gas di combustione

### 9.2.1 Sistema fumi (modello SE)

 Qualunque sia il tipo di scarico selezionato, rispettare le distanze minime indicate all'interno della tabella seguente per il posizionamento dei terminali di scarico.

# 9.2.2 Sistema di scarico concentrico orizzontale Ø 60/100 mm (installazione di tipo C12)



# Legenda


- 1 Guarnizione
- 2 Diaframma fumi

Questo valore è raggiunto con la lunghezza di condotto massima (L) + 1 una curva supplementare di 90°.

Tino	Lunghezza max.		
Tipo	MASTER 3 - 24 SE	MASTER 3 - 30 SE	
C12 Ø 60/100	4 m	3.5 m	

Ogni volta che si rende necessaria una curva supplementare di 90° (o 2 di 45°), la lunghezza (L) deve essere diminuita di 1 m.

# 9.2.3 Sistema di scarico concentrico verticale Ø 60/100 mm (installazione di tipo C32)




Questo valore è raggiunto con la lunghezza di condotto massima (L) .

T:	Lunghezza	max.
Tipo	MASTER 3 - 24 SE	MASTER 3 - 30 SE
C32 Ø 60/100	5 m	4 m

Ogni volta che si rende necessaria una curva supplementare di 90° (o 2 di 45°), la lunghezza (L) deve essere diminuita di 1 m.

# 9.2.4 Sistema di scarico concentrico per condotto collettivo Ø 60/100 mm (installazione di tipo C42)



# Legenda

- 1 Condotto collettore
- 2 Condotto della presa d'aria
- 3 Dispositivo di equilibratura delle pressioni
- 4 Apparecchio di tipo C (stagno)
- 5 Sportello di ispezione
- A Ultimo piano
- B Primo piano
- L Vedi tabella seguente

Questo valore è raggiunto con la lunghezza di condotto massima (L).


Time	Lunghezza max.		
Tipo	MASTER 3 - 24 SE	MASTER 3 - 30 SE	
C42 Ø 60/100	4 m	3,5 m	

Ogni volta che si rende è necessaria una curva  $90^{\circ}$  supplementare (o 2 a  $45^{\circ}$ ), la lunghezza (L) deve essere ridotta di 1 m.

# 9.2.5 Sistema separato 2 x Ø 80 mm (installazione di tipo C52)



Attenzione! I terminali di presa d'aria comburente e di scarico dei prodotti di combustione non devono essere installati sui muri opposti dell'edificio.



#### Legenda

- 1 Guarnizione
- 2 Diaframma fumi

Questo valore viene raggiunto con 2 curve, lo sdoppiatore, e la lunghezza di condotto massima (L1+L2).

Tipo	Lunghezza max.				
	MASTER 3 - 24 SE	MASTER 3 - 30 SE			
C52 2 x Ø 80	2 x 15 m	2 x 15 m			

Ogni volta che si rende necessaria una curva 90° supplementare (o 2 a 45°), la lunghezza (L) deve essere ridotta di 2 m.

# 9.2.6 Installazione di tipo C62

Le installazioni tipo C62 prevedono la realizzazione dei condotti di aspirazione e scarico con accessori non originali.

Tutti gli accessori di fumisteria non forniti dal costruttore devono essere conformi alle normative vigenti riguardanti


- I requisiti generali (UNI EN 1443)
- Il dimensionamento (UNI EN 13384 parti 1 e 2) ed i materiali con cui sono realizzati.

Perdita di carico

	Caldaia	Pressione disponible (Perdita di carico min)			
	MASTER 3 - 24 SE	14 Pa	118 Pa		
ĺ	MASTER 3 - 30 SE	18 Pa	102 Pa		

# 9.2.7 Sistema separato 2 x Ø 80 mm per condotti individuali o collettivi (installazione di tipo C82)

Il collegamento fumi in C82 è realizzato direttamente sullo scarico della caldaia. Il diametro del condotto è da calcolare in funzione della potenza totale degli apparecchi collegati.



#### Legenda

### 1 Condotto collettivo

Questo valore viene raggiunto con 2 curve di 90°, lo sdoppiatore, e la lunghezza di condotto massima (L=L1+L2).


Tino	Lunghezza	max.
Tipo	MASTER 3 - 24 SE	MASTER 3 - 30 SE
C82 2 x Ø 80	2 x 15 m	2 x 15 m

Ogni volta che si rende necessaria una curva 90° supplementare (o 2 a 45°), la lunghezza (L) deve essere ridotta di 2 m.

# 9.2.8 Sistema flessibile per collegamento camino sotto pressione (installazione di tipo B22P)



Attenzione: L'aria di combustione viene presa nel luogo dove è installato l'apparecchio. In nessun caso, le aperture di ventilazione (in alto o in basso) devono essere ostruite.



#### Legenda

- L1 Lunghezza del condotto orizzontale
- L2 Lunghezza del condotto verticale
- 1 Guarnizione
- 2 Diaframma fumi

Tine	Lunghezza	max.
Tipo	MASTER 3 - 24 SE	MASTER 3 - 30 SE
B22 P Ø 80 mm	15 m	15 m

Ogni volta che si rende necessaria una curva supplementare di  $90^{\circ}$  (o 2 di  $45^{\circ}$ ), la lunghezza (L1+L2) deve essere diminuita di 2m.

# 10 Connessioni elettriche



Una errata installazione può causare folgorazione elettrica o danni all'apparecchio. La connessione elettrica dell'apparecchio deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico qualificato.


Il cablaggio esterno deve essere collegato a terra, in conformità con la normativa e legislazione vigente.

La Hermann declina qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose causati dalla errata installazione della messa a terra dell'apparecchio. Ciò comprende anche la mancata osservanza della normativa e legislazione vigente.

- Collegare il cavo d'alimentazione della caldaia alla rete 230 V monofase + terra
- · Rispettare le connessioni fase e neutro sull'apparecchio.
- Non utilizzare cavi con diametro superiore a 10 mm per i collegamenti elettrici.

Questo collegamento deve essere realizzato con l'ausilio di un interruttore bipolare con una separazione di almeno 3 mm tra ciascun contatto.


# 10.1 Accesso al pannello principale



#### Legenda

- Accesso lato cablaggio fabbrica
- 2 Accesso lato cablaggio installatore
- Aprire il lato cablaggio installatore (2) per eseguire i collegamenti elettrici.

## 10.2 Scheda principale




#### Legenda

- 1 Connettore
- 2 Fili elettrici
- 3 Guaine

Attenzione quando collegate cavi elettrici ad un connettore :


- Mantenere una distanza di al massimo 30 mm tra il connettore (1) e la guaina denudata (3).
- In caso non si possa rispettare la sopra citata condizione, unire i fili elettrici (2) mediante una fascetta di plastica.
- · Fissare i cavi nel connettore.

# 10.3 Separazione tra cavi a bassa e ad alta tensione



- 1 Quadro principale
- 2 Passaggio per alta tensione
- 3 Passaggio per bassa tensione
- Rispettare il passaggio (3) per i cavi bassa tensione e (2) per i cavi alta tensione.


#### Raccordo degli accessori 10.4




- Legenda 1 Connettore sonda esterna
- Connettore Termostato Ambiente EBUS Connettore Termostato Ambiente 24V
- 2 3 4
- Non utilizzato

#### 10.5 Schema elettrico

# 10.5.1 Schema elettrico MASTER 3 - 24/30 SE



#### 10.5.2 Schema elettrico MASTER 3 - 30 E



- 1 Pompa riscaldamento
- 2 Elettrodo di accensione e di controllo della fiamma
- 3 Connettore interfaccia utente
- 4 Connettore accessori sensore di temperatura esterna
- 5 Connettore accessori di regolazione 24V
- 6 Fusibile
- 7 Alimentazione carta elettronica
- 8 Pompa sanitario
- 9 Sensore di temperatura mandata riscaldamento

- 10 Sensore di temperatura ritorno riscaldamento
- 11 Sensori della temperatura della cappa
- 12 Sensore della temperatura dell'acqua calda sanitaria
- 13 Valvola a tre vie
- 14 Rilevatore di pressione circuito di riscaldamento
- 15 Meccanismo del gas
- 16 Sensore di temperatura in uscita dello scambiatore sanitario
- 17 Sensore di temperatura del serbatoio


#### 11 Messa in servizio

#### 11.1 Prima accensione

- Premere sul tasto avvio/arresto per mettere in funzione l'apparecchio.
- Assicurarsi che le funzioni sanitarie e riscaldamento dell'apparecchio siano disattivate.

## 11.2 Riempimento del circuito di riscaldamento

- Assicurarsi che il rubinetto d'arrivo d'acqua fredda dall'acquedotto sia aperto.
- Aprire i rubinetti di arresto situati sui raccordi: devono essere posizionati nel senso del flusso.



#### Legenda

- 1 Tappo del degasatore della pompa riscaldamento
- 2 Pompa riscaldamento
- 3 Vite di ispezione della pompa riscaldamento
- 4 Rubinetto di riempimento
- Aprire il tappo del degasatore (1) situato sul circolatore e sugli eventuali degasatori automatici dell'impianto.
- Aprire il rubinetto blu di riempimento d'acqua che si trova sotto l'apparecchio fino a leggere 0.8 bar sull'indicatore di pressione.



Un ciclo di spurgo dell'aria si attiva automaticamente per 5 minuti non appena l'apparecchio raggiunge i 0,5 bar di pressione. Durante questo periodo, le funzioni riscaldamento e acqua calda sanitaria non possono essere attivate.

- Spurgare ogni radiatore fino ad ottenere un getto normale d'acqua quindi chiudere lo spurgo.
- · Lasciare il tappo dello spurgo del circolatore aperto.



Le operazioni seguenti permettono di sbloccare il motore del circolatore a sequito di una sosta prolungata.

- Togliere la vite dell'albero del circolatore e introdurre un cacciaviti piatto. Normalmente deve fuoriuscire dal circolatore un filo d'acqua senza pressione.
- Azionare l'albero del circolatore per qualche giro, poi rimettere a posto la vite.

# 11.3 Riempimento del circuito di acqua calda sanitaria

 Aprire i diversi rubinetti di acqua calda dell'impianto per riempire il circuito sanitario.

## 11.4 Rimessa in pressione del sistema

- · Assicurarsi e funzioni sanitarie e riscaldamento siano attivate.
- Far funzionare l'apparecchio almeno 15 minuti in modalità riscaldamento con una temperatura di impianto superiore o pari a 50°C.
- Sfiatare nuovamente ogni radiatore finché l'acqua non scorre normalmente, poi richiudere gli sfiati.
- Se si hanno delle difficoltà di sfiato, lanciare i programmi di spurgo aria del circuito riscaldamento (fare riferimento al capitolo "Regolazioni tecniche dell'apparecchio ed elenco dei parametri").
- Assicurarsi che l'indicatore di pressione segnali un valore non inferiore a 0.8 bar; diversamente, riempire di nuovo la caldaia.

#### 11.5 Test del sistema di riscaldamento

- Assicurarsi che gli organi di regolazione esterni (termostato ambiente, sonda esterna, ...) inviino una richiesta di riscaldamento all'apparecchio.
- Assicurarsi che tutte le valvole termostatiche dei radiatori siano aperte.
- Attivare la funzione riscaldamento sul quadro comandi dell'apparecchio.
- Equilibrare i radiatori se necessario.

# 11.6 Test del sistema di acqua calda sanitaria

- Assicurarsi che la funzione sanitarie sia attivata.
- Aprire un rubinetto dell' acqua calda.
- Verificare che la temperatura ottenuta sia conforme alla regolazione effettuata sull'apparecchio.


## 11.7 Messa a punto

 Assicurarsi che l'etichetta magnetica riportante la guida rapida per l'uso sia posizionata sul mantello frontale dell'apparecchio

# 12 Regolazioni specifiche


# 12.1 Regolazione del carico circuito riscaldamento

E' necessario adattare questo carico in funzione del calcolo dell'apparecchio. Alla consegna, la vite (1) del by-pass integrato è aperta di 1/2 giro.



#### Legenda

- 1 Vite del by-pass
- A seconda delle necessità, effettuare la rotazione di questa vite (per esempio, avvitate per chiudere) per adattare l'altezza manometrica disponibile per la perdita di carico dell'apparecchio secondo la curva portata/prevalenza.



#### Legenda


- Selettore di velocità della pompa
- 2 Velocità I
- 3 Velocità II (regolazione di fabbrica)
- 4 Velocità III



Durante un prelievo sanitario, la pompa passa automaticamente in velocità III

• Girare il selettore (1) per scegliere la velocità I, II o III della pompa in funzione della curva portata/prevalenza.

# Curva portata/prevalenza



- A Pressione disponibile tra mandata e ritorno riscaldamento (kPa)
- B Portata all'interno del circuito riscaldamento (l/h)
- 1 Velocità III By-pass chiuso
- 2 Velocità III By pass aperto 1/2 giro
- 3 Velocità III By pass aperto 2 giri
- 4 Velocità II By-pass chiuso
- 5 Velocità II By pass aperto 1/2 giro
- Velocità II By pass aAperto 2 giri
   Velocità I By-pass chiuso
- Velocità I By pass aperto 2 giri

# 12.2 Impostazioni tecniche dell'apparecchio ed elenco dei parametri


L'accesso ai dati tecnici della caldaia permette d'effettuare alcune regolazioni e di analizzare lo stato dell'apparecchio.

# 12.2.1 Regolazioni raccomandate al momento dell'installazione

- Premere per più di 5 secondi il tasto menu per accedere al menù di parametrizzazione.
- Quando "00" appare, utilizzare i tasti ⊕ o ⊝ sul lato fino a visualizzare "96" sulla display.
- Premere il tasto menu per visualizzare il primo menù da parametrare, ossia la potenza massima in modalità riscaldamento (menù COD.1).
- Quando il menù «COD.1» appare sulla display, premere il tasto (menu) se desiderate parametrare questo menù.
- Selezionare il valore desiderato utilizzando i tasti ⊕ o ⊝ sul lato no m.
- Validare premendo (menu).
- Premere i tasti ⊕ o ⊝ sul lato ♠ o Ⅲ per passare al menù seguente.

Nota: la display ritorna sulla schermata iniziale dopo 15 minuti senza nessuna manipolazione oppure dopo aver premuto per più di 5 secondi il tasto (menu).

Menù nº	Descrizione	Azione
COD. 1	Potenza massima riscaldamento	MASTER 3 - 24 SE (25kW) : Scegliere un valore tra 4 e 25 (regolazione fabbrica : 15) MASTER 3 - 30 SE (30kW) : Scegliere un valore tra 5 e 30 (regolazione fabbrica : 15) MASTER 3 - 30 E (30kW) : Scegliere un valore tra 10 e 30 (regolazione fabbrica : 20)
COD. 3	Temperatura minima riscaldamento	Scegliere un valore compreso tra 38°C e 70°C. (regolazione fabbrica : 38°C)
COD. 4	Temperatura massima riscaldamento	Scegliere un valore compreso tra 50°C e 80°C. (regolazione fabbrica : 73°C)
COD. 5	Funzionamento pompa	Scegliere una modalità di funzionamento:  1 = continuo con T.A. (regolazione fabbrica)  2 = discontinuo con bruciatore  3 = permanente
	I due men	ù seguenti richiedono l'installazione di una sonda esterna:
COD. 6	OD. 6 Curva riscaldamento  Scegliere una curva di riscaldamento tra le 10 possibilità seguenti :  0.2 / 0.6 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 (vedi grafico qui di seguito)	
COD. 7	Piede della curva riscaldamento	Scegliere un valore : 15°C / 16°C / 17°C / 18°C / 19°C / 20°C / 21°C / 22°C / 23°C / 24°C / 25°C (vedi grafico qui di seguito)



- 1 2 A B
- Regolazione "Menù 6" Regolazione "Menù 7" Temperature mandata riscaldamento (°C) Temperature esterna (°C)

Menù nº	Descrizione	Azione	
COD. 8	Forzatura bruciatore	Scegliere una modalità di funzionamento: 0 - funzionamento normale (regolazione fabbrica) 1 - forzatura a P. minima 2 - forzatura a P. massima (valore regolato nel menu COD. 1)	
		I menu COD. da 11 a COD. 19 sono in sola lettura.	
COD. 11	Portata riscaldamento	Visualizzazione della portata riscaldamento in l/ora. Visualizzazione possibile solo se un collettore di portata del circuito riscaldamento (non fornito) è installato sull'apparecchio.	
COD. 12	Temperatura mandata riscaldamento	Visualizzazione della temperatura di mandata del riscaldamento tra 0°C e 99°C.	
COD. 13	Temperatura ritorno riscaldamento	Visualizzazione della temperatura di ritorno del riscaldamento tra 0°C e 99°C.	
COD. 14	Temperatura acqua calda in uscita dallo scambiatore sanitario	Visualizzazione della temperatura acqua calda sanitaria tra 0°C e 99°C.	
COD. 15	Temperatura serbatoio	Visualizzazione della temperatura del serbatoio tra 0°C e 99 °C.	
COD. 16	-	Non utilizzato per questo tipo di caldaia.	
COD. 17	Velocità ventilatore	Visualizzazione della velocità dell'estrattore (in giri/min) tra 0 e 99. Moltiplicare il valore visualizzato per 100.	
COD. 18	Potenza bruciatore istantanea	Visualizzazione della potenza istantanea del bruciatore tra 0 kW e 99 kW.	

Menù nº	Descrizione	Azione		
	Fase di funzionamento della caldaia	Visualizzazione del diagnostico della caldaia.		
	Stato	Modalità Riscaldamento		
		Nessuna richiesta riscaldamento		
		Preventilazione estrattore		
		Prelavaggio pompa		
		Accensione		
		Bruciatore acceso		
		Post pulizia pompa/estrattore		
		Post pulizia estrattore		
		Post pulizia estrattore  Post pulizia pompa		
		Temporizzazione anti riaccensione dopo riscaldamento		
	Stato	Modalità acqua calda sanitaria		
		Richiesta sanitaria		
		Preventilazione estrattore		
		Accensione  Accensione		
		Bruciatore acceso		
		Post pulizia pompa/estrattore		
		Post pulizia estrattore		
		Post pulizia pompa		
	Stato	Riscaldamento sanitario		
COD. 19	20			
002.17		Preventilazione estrattore		
		Accensione		
		Bruciatore acceso		
		Post pulizia pompa/estrattore		
		Post pulizia estrattore		
		Post pulizia pompa		
	28	La caldaia blocca il riscaldamento del serbatoio dopo un ciclo di riscaldamento.		
	Stato	Messaggi particolari		
	30	Stato predefinito, nessuna richiesta di riscaldamento, né sanitario. Se un T.A.EBUS è collegato alla caldaia, verificare che lo shunt sia presente sui morsetti 3 e 4 della scheda principale della caldaia.		
	31	Modalità di funzionamento "Solo acqua calda"		
	33	Ciclo di controllo: il pressostato ad aria non commuta		
	34	Modalità di funzionamento "Protezione antigelo"		
	35	Ciclo di attesa		
	37	Ciclo di controllo: la velocità dell'estrattore in fase di funzionamento è fuori tolleranza.		
İ	51	Rilevamento di un intasamento dello scarico dei fumi in corso (modello C)		
	52	Intasamento dello scarico dei fumi rilevato (modello C)		
	53	Ciclo di attesa: Differenza di temperatura tra la mandata e il ritorno del riscaldamento troppo elevata. Se $\Delta T > 30$ , forzatura a Pmin.		
	54	Ciclo di attesa: mancanza di acqua nell'impianto/aumento della temperatura tra la mandata e il ritorno riscaldamento troppo elevata.		
	08	Test dei collettori mandata e ritorno riscaldamento		
	76			
		0 = funzione sfiato disattivata (regolazione di fabbrica) 1 = funzione sfiato attiva		
COD. 20	Sfiato	La funzione è attiva per una durata massima di 14 minuti L'apparecchio funziona 7 minuti in riscaldamento e 7 minuti su circuito produzione sanitario. Il ciclo di funzionamento della pompa è: 15 s su On poi 10 s su Off. Si può fermare la funzione rimettendo la regolazione su 0.		
		Il menu COD. 21 è in sola lettura.		
COD. 21	Temperatura esterna	Mostra la temperatura esterna misurata dalla sonda esterna (se una sonda è connessa sulla caldaia).		
COD. 22	Configurazione solare	Scegliere un valore compreso tra 0 e 20 secondi per ritardare l'accensione del bruciatore se un serbatoio solare è connesso alla caldaia.		

Menù n° Descrizione Azione		Azione			
	Il menu COD. 62 è in sola lettura.				
COD. 62	Temperatura della cappa	Visualizzazione della temperatura della cappa tra 0°C e 99°C.			
COD. 63	Funzione giorno/notte	Abbassamento della mandata riscaldamento tra il giorno e la notte. Questa funzione è gestita dal programma del Termostato ambiente. Può essere attivata solo se la caldaia è dotata di una sonda esterna.  Ciò provoca come conseguenza che il T.A. non disconnette più il bruciatore. Solo il controllo in caldaia disconnette il bruciatore.  0 = Funzione non attiva 1 = Funzione attiva			
COD. 64 Offset notte		Scelta dell'abbassamento della mandata tra il giorno (periodo CONFORT del T.A.) e la notte (periodo ECO del T.A.).  Scegliere un valore compreso tra 0 e 31°C.			
		Il menu COD. 65 è in sola lettura.			
COD. 65 Codice guasto dettagliato II diagnostico può essere migliorato grazie ad un codice dettagliato. La lista dei codici de viene fornita nel capitolo "Risoluzione delle anomalie".		Il diagnostico può essere migliorato grazie ad un codice dettagliato. La lista dei codici dettagliati viene fornita nel capitolo "Risoluzione delle anomalie".			
COD. 66	Temperatura massima acqua calda sanitaria.	La temperatura massima consigliata dell'acqua calda sanitaria è di 60° C. E' possibile aumentare questa temperatura fino a 65°C. Scegliere un valore tra 60°C e 65°C.			

# 12.3 Controllo e riavvio

- Al termine dell'installazione dell'apparecchio, controllarne il funzionamento.
- Controllare che l'apparecchio non presenti perdite né sul lato gas né sul lato acqua, altrimenti ripristinare la tenuta.
- · Controllare il corretto scarico dei gas combusti.
- Controllare la corretta impostazione e il perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di comando e controllo

# 13 Informazioni per l'utente

Al termine dell'installazione, l'installatore deve:

- Illustrare all'utente il funzionamento dell'apparecchio e dei relativi dispositivi di sicurezza e se necessario fornire una dimostrazione e rispondere ad eventuali domande;
- Fornire all'utente tutta la documentazione necessaria;
- Compilare i documenti previsti dalla normativa e legislazione vigente;
- Illustrare all'utente le precauzioni necessarie per prevenire danni all'impianto, all'apparecchio e all'edificio;
- Rammentare all'utente di far effettuare la manutenzione periodica.

# **MANUTENZIONE**

# 14 Risoluzione delle anomalie

# 14.1 Codici di errore

Gli errori descritti nel presente capitolo devono essere risolti da un tecnico qualificato o, se necessario, dal servizio post-vendita.

Difetto	Descrizione	Guasto detta- gliato	Causa	Soluzione	
F1	Problema di accensione	d28		• Verificare il circuito di arrivo del gas (rubinetto	
F4	Mancanza fiamma durante il funzionamento	d29	Il gas non arriva/Portata gas insufficiente. Cattiva regolazione del meccanismo gas. Elettrodo di accensione e di controllo di fiamma difettoso. Accenditore difettoso	del gas aperto).  • Verificare la regolazione del meccanismo gas.  • Verificare le connessioni dell'accenditore.  • Verificare lo stato del bruciatore (pulizia interna dei bracci del bruciatore).  • Verificare lo stato degli elettrodi (posizione e corrosione).	
		d5	Sensore di fumo esterno non connesso		
		d6	Sensore di fumo interno non connesso	• Verificare l'arrivo d'aria e d'evacuazione dei	
		d15	Corto circuito del sensore di fumo esterno	fumi.	
		d16	Corto circuito del sensore di fumo interno	Verificare il funzionamento del pressostato e	
F2	Difetto di scarico fumi o aspirazione aria	d32	Velocità ventilatore non corretta	dell'estrattore.  • Verificare le connessioni elettriche	
		d33	Guasto pressostato	dell'estrattore e del pressostato.	
		d36	Mandata camino	Verificare che le aerazioni alte e basse del locale non siano ostruite.	
		d37	Velocità del ventilatore non corretta durante il funzionamento	tocate non siano ostraite.	
		d20	Sicurezza di surriscaldamento attivata (97°C)	Verificare il funzionamento della pompa.	
F5	Problema surriscaldamento	d25	Temperatura massima limite superata (95°C)	• Verificare che i rubinetti di arresto mandata e	
		-	Degassaggio malfunzionante	ritorno riscaldamento siano aperti.	
F6	Guasto sensore di temperatura	d0	Sensore non connesso		
10	mandata riscaldamento	d10	Corto circuito del sensore		
F7	Guasto sensore di temperatura	d2	Sensore di temperatura sanitaria disconnesso	• Verificare le connessioni del sensore.	
	sanitaria	d12	Corto circuito del sensore	Verificare i cavi del sensore.	
		d3	Sensore di temperatura serbatoio disconnesso	• Verificare il sensore.	
F8	Guasto sensore di temperatura del serbatoio	d13	Corto circuito del sensore di temperatura del serbatoio		
		d79	Guasto sensore di temperatura del serbatoio	I	
F9	Guasto rilevatore di pressione circuito riscaldamento	d73	Rilevatore di pressione in corto circuito o disconnesso	Verificare le connessioni del rilevatore.     Verificare il rilevatore.	
		d74	Rilevatore di pressione guasto		
F10	Guasto sensore di temperatura	d1	Sensore di temperatura ritorno riscaldamento disconnesso	Verificare le connessioni del sensore.     Verificare i cavi del sensore.	
	ritorno riscaldamento	d11	Corto circuito del sensore di temperatura ritorno riscaldamento	Verificare il sensore.	
F11	Errore di comunicazione scheda interfaccia utente	-	• Verificare i collegamenti tra la scheda principal	le e la scheda interfaccia utente	
F12	Problema di tensione EBUS	d49	Problema sulla linea EBUS	Verificare la linea EBUS.	
		d38	Frequenza dell'alimentazione non adatta		
		d61	Problema di controllo della valvola gas		
		d62	Problema di chiusura della valvola gas	Verificare l'insieme delle connessioni della	
F4.3	Cuanta ashada mviz ziz ziz	d63	Problema di memoria della scheda principale	scheda principale.	
F13	Guasto scheda principale	d64	Guasto scheda principale	Verificare la scheda elettronica.     Verificare il codice prodotto.	
		d65	Temperatura della scheda principale troppo elevata	• Fare un reset dell'apparecchio.	
		d67	Problema del segnale di fiamma sulla scheda principale		


Difetto	Descrizione	Guasto detta- gliato	Causa	Soluzione
F15	F15 Problema motore meccanismo gas		Corto circuito del motore meccanismo gas	Verificare le connessioni del meccanismo gas.
L12	Problema motore meccamsmo gas	d26	Cavi non connessi o difettosi	Verificare il funzionamento del meccanismo gas.
F16	Problema di rilevamento fiamma	d27	Rilevamento fiamma anormale	Verificare l'elettrodo del rilevamento di fiamma.
110	Problema di mevamento namina	-	Meccanismo gas difettoso	• Verificare la scheda principale.
F18	Problema interfaccia utente	-	Scheda interfaccia difettosa	Cambiare la scheda interfaccia.
F19	Guasto sensore di temperatura mandata riscaldamento	d71	Sensori scollegati o difettosi (nessuna variazione di temperatura)	Verificare le connessioni del sensore.
	Interfaccia utente non compatibile	d70	Codice prodotto non corretto	Verificare il codice prodotto.
F20	con la scheda principale	d42	Carta interfaccia utente o scheda principale difettosa	Verificare il riferimento della scheda.
F23	Problema di circolazione dell'acqua	d24	Cattivo funzionamento della pompa (aumento della temperatura troppo rapido)	Verificare che i rubinetti di arresto mandata e ritorno riscaldamento siano aperti.
F25	Guasto sensore di temperatura della cappa	d9	Sensore di temperatura della cappa disconnesso	Verificare le connessioni del sensore.
F25		d19	Corto circuito del sensore di temperatura della cappa	• Verificare il sensore.
F26	Differenza di temperatura massima raggiunta tra la mandata e il ritorno riscaldamento	d23	Problema di circolazione dell'acqua	Verificare la connessione dei sensori mandata e ritorno riscaldamento.     Verificare la velocità della pompa.
F28	Differenza di temperatura permanente tra i sensori mandata e	d72	Incoerenza tra le temperature di mandata e ritorno del riscaldamento	Verificare le connessioni dei sensori di
	ritorno riscaldamento	-	Sensori di temperatura difettosi	temperatura.
F43	Sensore di temperatura esterno per	d5	Collegamento fumi sensore esterno disconnesso	
Г <b>4</b> Э	sicurezza	d15	Corto circuito sul collegamento fumi sensore esterno	Verificare le connessioni dei sensori.
F44	Sensore di temperatura interno per sicurezza	d6	Collegamento fumi sensore interno disconnesso	verificate le confiessioni dei sensoff.
F44		d16	Corto circuito sul collegamento fumi sensore interno	

# 15 Cambiamento di gas

Per riattrezzare l'apparecchio e adattarlo ad un altro tipo di gas, utilizzare esclusivamente le bustine di cambiamento di gas Hermann previste a tale scopo e disponibili come accessori.

# 16 Svuotamento dell'apparecchio

#### 16.1 Circuito riscaldamento



#### Legenda

- 1 Rubinetto di scarico riscaldamento
- Collegare la valvola di scarico (1) ad un sistema di scarico.
- Aprire il rubinetto di scarico (1) situato nel punto basso dell'apparecchio.
- Aprire uno spurgo dell'impianto per facilitare il flusso di scarico.
- Per svuotare solo l'acqua del circuito riscaldamento contenuta nella caldaia, chiudere prima di tutto i rubinetti d'arresto mandata e ritorno riscaldamento (se presenti).

### 16.2 Circuito acqua calda sanitaria

- Chiudere il rubinetto ingresso acqua fredda dell'apparecchio.
- · Aprire un rubinetto d'acqua calda.

#### 17 Manutenzione

- Fare riferimento al capitolo "Istruzioni di sicurezza" per consultare l'elenco delle operazioni da effettuare prima di procedere alla manutenzione dell'apparecchio.
- Una volta che le operazioni di manutenzione sono terminate, fare riferimento al capitolo "Messa in servizio" per riavviare l'apparecchio.

#### 17.1 Manutenzione annuale

# 17.1.1 Verifica dei componenti

- Verificare che il sensore di portata funzioni correttamente.
- · Verificare che la valvola gas moduli correttamente.
- · Verificare che il sensore di temperatura funzioni correttamente.
- · Verificare la qualità della ionizzazione.
- · Verificare che il sensore di pressione funzioni correttamente.
- · Verificare la pressione del vaso di espansione.


#### 17.1.2 Altre verifiche

- Verificare che non ci siano perdite al livello delle connessioni e della valvola di sicurezza.
- · Verificare che non ci siano perdite di gas.
- Verificare lo stato delle connessioni del condotto di scarico dei prodotti di combustione.
- Verificare la messa a terra elettrica dell'apparecchio.

### 17.1.3 Pulizia dei componenti

- · Pulire i seguenti componenti :
- Filtro acqua fredda
- Filtro riscaldamento
- Lo scambiatore
- Il bruciatore
- Il ventilatore (versione SE)

### 17.2 Blocco idraulico



- 1 Viti fissaggio pompa riscaldamento
- 2 Pompa riscaldamento
- 3 Connettore della pompa sanitario
- 4 Pompa sanitario
- Clip di aggancio della pompa sanitario
- 6 Rubinetto di riempimento
- 7 Clip di aggancio della tubazione di riempimento
- 8 Clip di fissaggio rubinetto di riempimento
- 9 Clip di aggancio della tubazione sanitario
- 10 Clip di fissaggio filtro «mousseur»
- 11 Filtro
- 12 Vite di aggancio dello scambiatore sanitario
- 13 Valvola di sicurezza riscaldamento
- 14 Clip di fissaggio della valvola di sicurezza riscaldamento
- 15 Clip di fissaggio sensore di pressione circuito riscaldamento
- 16 Clip di aggancio della valvola di sicurezza sanitario
- 17 Valvola di sicurezza sanitario
- 18 Valvola 3 vie
- 19 Scambiatore sanitario

- 20 Connettore valvola 3 vie
- 21 Connettore del sensore di pressione
- 22 Sensore di pressione
- 23 Clip di aggancio della pompa sanitario
- 24 Tappo di spurgo

## 17.3 Pompa riscaldamento

- · Scollegare il cavo della pompa.
- Svitare le 4 viti di aggancio della pompa (1).
- · Togliere il motore della pompa (2).

# 17.4 Pompa sanitario

- · Staccare il connettore (3).
- Scollegare il cavo della pompa.
- Togliere le clip (5), (7), (9) e (23).
- · Togliere la pompa sanitario

### 17.5 Scambiatore sanitario

 Togliere le due viti di aggancio (12) accessibili dalla parte frontale della caldaia.



Attenzione al senso di rimontaggio: il termine "TOP" stampato sul corpo dello scambiatore (19), deve essere diretto verso l'alto

#### 17.6 Filtro

Il filtro facilita la pulizia del circuito riscaldamento.

- Chiudere i rubinetti di arresto di mandata e ritorno riscaldamento poi vuotare la caldaia.
- Sganciare le clip che trattengono il filtro (10) posto sotto la pompa.
- · Togliere il filtro (11).
- Pulire e poi rimettere a posto il filtro collocando il nasello correttamente.

### 17.7 Rilevatore di pressione circuito riscaldamento

- Togliere la clip di aggancio (15) del rilevatore di pressione circuito riscaldamento.
- · Staccare il connettore (21).
- Togliere il rilevatore di pressione circuito riscaldamento (22).

### 18 Parti di ricambio

Per garantire una durata sicura del prodotto, è necessario utilizzare ricambi originali del produttore.



Questo apparecchio riporta il contrassegno di conformità CE. Usare solo ricambi originali nuovi del produttore.

 Verificare che le parti di ricambio siano montate in posizione e direzione corretta. Dopo la sostituzione delle parti o la manutenzione, è necessario controllare il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchio.

# 19 Dichiarazione di conformità

Le caldaie Hermann hanno ottenuto la certificazione CE (DM 2 Aprile 1998 regolamento di attuazione art. 32 Legge 10/91) e sono conformi alle seguenti Direttive e successivi aggiornamenti:

- Direttiva europea n°2009/142/CE relativa agli apparecchi a gas.
- Direttiva europea n°2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva europea n°2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla bassa tensione.
- Direttiva europea n°92/42/CE relativa al rendimento delle caldaie

rispondono ai requisiti di rendimento minimo a carico nominale previsti dal DPR 660 (regolamento di attuazione della direttiva 92/42/CE) e successive modifiche.

#### 20 Certificato CE

Il certificato CE della caldaia è scaricabile, in formato PDF a colori, dal sito internet di Hermann. Visitate www.hermann.it.

# 21 Registrazione degli intervalli di manutenzione

Per gli impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare minore di a 35 kW, le operazioni di manutenzione devono essere riportate nel rapporto di controllo e manutenzione che deve essere conforme al modello di cui all'allegato G del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche. Inoltre tale rapporto deve essere menzionato indicandone gli estremi negli appositi riquadri sul libretto di Impianto previsto dal D.M. 17-03-03.

# **DATI TECNICI**

# 22 MASTER 3


Caldaia, tipo C12, C32, C42, C52, C62, C82, B22P

Caratteristica	Unità	24 SE	30 SE	30 E
Categoria gas			II <sub>2H 3+</sub> / II <sub>2HM 3+</sub>	•
Riscaldamento	'		211 5	
Potenza utile a 80°C/60°C (P min)	kW	4.1 (G20) 4.9 (G30)	5	10.4
Potenza utile a 80°C/60°C (P max)	kW	25	29.6	29.6
Rendimento utile sul P.C.I. a P max. 80°C/60°C	%	93	93	91.4
Portata termica min. (Q min)	kW	5 (G20) 6 (G30)	6	12.1
Portata termica max. (Q max)	kW	26.9	31.8	32.4
Portata minima riscaldamento	l/h	250	250	550
Temperatura min di mandata riscaldamento	°C	38	38	38
Temperatura max di mandata riscaldamento	°C	80	80	80
Capacità del vaso d'espansione	l	12	12	12
Pressione di precarica vaso d'espansione	bar	0.75	0.75	0.75
Contenuto d'acqua max nel circuito a 75°C	ı	270	270	270
Valvola di sicurezza, pressione max.	bar	3	3	3
Sanitario				
Potenza utile min. (P min)	kW	4.1 (G20) 4.9 (G30)	5	10.4
Potenza utile max. (P max)	kW	25	29.6	29.6
Portata termica min. (Q min)	kW	5 (G20) 6 (G30)	6	12.1
Portata termica max. (Q max)	kW	26.9	31.8	32.4
Temperatura acqua calda min.	°C	45	45	45
Temperatura acqua calda max.	°C	65	65	65
Portata specifica secondo (D) EN 13203	l/min	18.5	20.7	20.7
Comfort sanitario secondo EN 13203	<u> </u>	***	***	***
Portata soglia di funzionamento	l/min	0	0	0
Capacità serbatoio	l	42	42	42
Soglia di carico acqua fredda	l/min	12	14	14
Pressione min. di alimentazione	bar	0.5	0.5	0.5
Pressione di alimentazione consigliata	bar	2	2	2
Pressione max. di alimentazione	bar	10	10	10
(**) Per una pressione di alimentazione superiore a 3 bar si consig	lia di install	lare un riduttore di pressio	ne.	•
Combustione		·		
Portata d'aria (1013 mbar - 0°C)	m3/h	41.5	46.4	72
Portata di scarico dei gas combusti (P min)	g/s	-	-	-
Portata di scarico dei gas combusti (P max)	g/s	-	-	-
Temperatura fumi a P min 80°C/60°C	°C	-	-	-
Temperatura fumi a P max 80°C/60°C	°C	131.5	139	111.2
Temperatura dei fumi in surriscaldamento	°C	-	-	-
Valore dei prodotti della combustione (misurato alla portata termi	ca nominale	con gas di riferimento G20	0):	
	ppm	97	68	44
CO	mg/kWh	104	73	47
CO2	%	7.5	7.7	5
NOx ponderato	ppm	80.9	78	73.1
Elettrico	mg/kWh	142.7	137	129
Tensione di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Potenza assorbita	W W	184	189	123
Intensità	A	0.80	0.83	0.54
	<del>                                     </del>	0.80	0.83	0.54
Fusibile Tipo di protezione	A	IPX4D	IPX4D	IPX4D

Caratteristica	Unità	24 SE	30 SE	30 E
Dimensioni apparecchio:				
Altezza	mm	790	790	790
Larghezza	mm	600	600	600
Profondità	mm	499	499	499
Ø camino	mm	=	=	140
Peso netto	kg	60	62	59
Peso riempito con acqua	kg	103.3	105.4	102.4
Omologazione CE		1312 BS 4932	1312 BS 4933	1312 BS 4931

Valore gas riferito al tipo di gas impostato	Unità	24 SE	30 SE	30 E
Gas metano G20 (*)				
Portata gas a potenza massima	m³/h	2.84	3,36	3.43
	<del> </del>			
Portata gas a potenza minima	m³/h	0.53	0.63	1.3
Pressione di alimentazione	mbar	20	20	20
Pressione minima al bruciatore	mbar	1.57	1.7	1.96
Pressione massima al bruciatore	mbar	11.38	11.3	12.26
Diametro iniettori bruciatore	mm	1.25	1.25	1.2
Diametro diaframma gas	mm	-	-	-
Gas aria/propano (50%/50%) G230 (*)				
Portata gas a potenza massima	m³/h	2.21	2.62	2.66
Portata gas a potenza minima	m³/h	0.41	0.49	1.01
Pressione di alimentazione	mbar	20	20	20
Pressione minima al bruciatore	mbar	1.77	2.9	1.5
Pressione massima al bruciatore	mbar	12.23	13.6	10.5
Diametro iniettori bruciatore	mm	1.35	1.35	1.35
Diametro diaframma gas	mm	-	-	-
<u> </u>				
Gas butano G30 (*)				
Portata gas a potenza massima	kg/h	2.12	2.51	2.55
Portata gas a potenza minima	kg/h	0.47	0.47	0.97
Pressione di alimentazione	mbar	28 - 30	28 - 30	28 - 30
Pressione minima al bruciatore	mbar	4.71	3.5	3.48
Pressione massima al bruciatore	mbar	21.38	20.7	23.05
Diametro iniettori bruciatore	mm	0.77	0.77	0.73
Diametro diaframma gas	mm	4.4	5.2	5.95
Gas propano G31 (*)				
Portata gas a potenza massima	kg/h	2.09	2.47	2.51
Portata gas a potenza minima	kg/h	0.47	0.47	0.95
Pressione di alimentazione	mbar	37	37	37
Pressione minima al bruciatore	mbar	6.08	4.5	4.65
Pressione massima al bruciatore	mbar	27.55	26.5	30.9
Pressione massima ai bruciatore			0.77	0.73
Diametro iniettori bruciatore	I mm I	0.77	0.//	0./3





# **HERMANN SRL**

Via Salvo D'Acquisto 29010 Pontenure (Piacenza) Centralino: Tel.0523 512511 Fax. 0523 510359 Servizio assistenza Post-Vendita: Tel. 0523 512611 Fax. 0523 519028

E-mail: hermann@hermann.it



www.hermann.it